



ВКЛЕЙКА ПРЯМЫХ КРЮКОВ

- 1** Выровняйте и зачистите торцы обеих частей клюшки. Проверьте стыкуемость двух частей – не должно быть зазоров в месте стыка.
- 2** Удалите пленку с внутренней поверхности палки на глубину 90 мм от торца.
- 3** Зашкурьте место вклейки и вставную часть крюка шкуркой P40-P80.
- 4** Нанесите эпоксидную смолу (так же можно использовать термоклей или клей для вставок) на вставную часть крюка и внутрь палки.
- 5** Вставьте крюк в палку.
- 6** Зафиксируйте место склейки. Проверьте прямолинейность. В случае необходимости исправьте непрямолинейность.
- 7** Дождитесь отверждения клея.