

# ВКЛЕЙКА ЗАУЖЕННЫХ КРЮКОВ

- 1** Выровняйте и зачистите торцы обеих частей клюшки. Проверьте стыкуемость двух частей – не должно быть зазоров в месте стыка.
- 2** Удалите пленку с внутренней поверхности палки на глубину 90 мм от торца.
- 3** Зашкурьте место вклейки и вставную часть крюка шкуркой P40-P80. Рекомендуются сделать канавки внутри палки и на вставной части крюка.
- 4** Нанесите эпоксидную смолу с отвердителем на вставную часть крюка и внутрь палки.
- 5** Вставьте крюк в палку.
- 6** Зафиксируйте место склейки. Проверьте прямолинейность. В случае необходимости исправьте непрямолинейность.
- 7** Поставьте клюшку строго вертикально и залейте через торец палки внутрь 8-10 г смеси эпоксидной смолы с отвердителем. Рекомендуются использовать комбинацию 11 грамм смолы FCR-21 + 3 грамма отвердителя FCH-R.
- 8** В течении 8-12 часов клюшку необходимо удерживать в вертикальном положении.

**!** В течении **12 часов** клюшку необходимо удерживать в зафиксированном состоянии, не допуская смещения палки и крюка относительно друг друга.

● Температура в помещении должна быть **не менее 20°C**.

Через **сутки** клюшку можно использовать, полный набор прочности занимает **3 суток**.